

Service och underhåll

Användarnyckel och programmeringsnyckel

ASSA max CLIQ-nycklar innehåller ett standard litiumbatteri (CR2025), som bör bytas efter ca. två år vid normal användning.



Cylinder

Cylindrarna är smorda från fabrik. För att förebygga funktionsstörningar bör cylindrarna smörjas minst två gånger per år med ASSA Låsspray. Använd aldrig smörjmedel som innehåller grafit, olja eller fett till dina cylindrar.

Förvaring

Det är viktigt att du förvarar programmeringsnyckeln på ett säkert sätt. Med den har du tillåtelse att lägga till och/eller ta bort nycklar i dina cylindrar. Med den kan du även beställa fler nycklar och cylindrar till ditt låssystem.



Använd ALLTID ASSA Låsspray till dina cylindrar. Använd ALDRIG olja eller grafit i cylindrarna! Fett och olja orsakar funktionsstopp och bekar ihop låscylindern.

Batteribyte i nyckeln

- 1 Håll nyckeln med kontakt-skenan uppåt.



- 2 Ta bort metalltäcksylten med CLIQ-logon på genom att sticka en mindre flat skruvmejsel under den. Det är mycket viktigt att komma under täcksylten ordentligt.



Var försiktig med skruvmejseln så att inte täcksylten förstörs.

- 3 Lossa på stjärnskruven.



- 4 Vänd på nyckeln.



- 5 Tryck botten greppet mot nyckelspetsen och ta bort den.



- 6 Ta det ur det gamla batteriet och sätt i det nya med + (plus) sidan uppåt.



- 7 Sätt tillbaka nyckelsidan och kontrollera att den är fastsatt korrekt.



- 8 Vänd på nyckeln och skruva tillbaka skruven.



- 9 Sätt tillbaka metalltäcksylten.

